

***VOTRE TRIP
POUR LE
DAKAR CLASSIC***



www.blunik.com | info@blunik.com | +34.617.088.336



VOTRE TRIP POUR LE DAKAR CLASSIC



HIGHLIGHTS

- Horloge et chronomètre
- Compteur de vitesse, odomètre.
- Programmation et tableau de vitesse pour la régularité
- Changement de moyennes automatique
- Mesure avec sonde et/ou mesure par satellite (avec antenne intelligente)
- Options d'affichage avec la distance totale, la distance régressive, la distance de régularité, les LED et plus encore.
- Fonctions spécifiques pour le Dakar
- Clavier ergonomique, avec relief autour de chaque touche. Amélioration anti-vibration.



ODOMETRE

- Mesure de distance par satellite (avec accessoire ANTENNE INTELLIGENTE)
- Mesure des distances par sonde (avec montage des sondes sur les roues)
- Gestion intelligente lors de l'utilisation de la double mesure de distance (sondes et satellite)
- Compteur en décimètres
- Paramètre d'étalonnage à 6 chiffres

FONCTIONS ROAD- BOOK

- Affichages adaptées au road-book du rallye Dakar Classic
- Affichage de 4 données simultanées à l'écran (Uniquement les données utiles à l'écran)
- Changer d'affichage avec la touche VIEW (Les données que vous voulez à l'écran)
- Distance totale max 9999K99, distance partielle max 9999k99
- Distance partielle (affichage fixe) avec la touche SPLIT
- Outils pour corriger les mètres: ajouter des mètres, soustraire des mètres, mettre la distance totale
- «Compte arrière» pour la marche arrière et «Non compté» pour les manœuvres.

FONCTIONS DE RÉGULARITÉ

- Horloge et chronomètre de précision intégrés.
- Synchronisation de l'heure avec l'heure officielle et synchro automatique des satellites.
- Sections programmables. Programmation adaptée au Dakar Classic.
- Vous pouvez programmer des vitesses moyennes, des changements de moyennes, de temps et de distances.
- Changement automatique des moyennes pendant l'spetiale.
- Indication de régularité continue pendant l'spetiale. (Indique combien de retard ou quelle avance vous avez accumulé)
- Indications de régularité permanente: Indications de distance (ou de temps) de régularité.
- Indications de régularité pour les LED (bleu, vert et rouge)

Spirit of regularity

ANTENNE INTELLIGENTE

- Calculez la distance avec les informations de tous les satellites.
- Utilisez tous les satellites disponibles dans la région
- Précision de 2m par 1Km
- Logiciel intelligent de gestion de l'information selon la resau, la vitesse, la tracé ...



MAGIC DISPLAY

- Indicateur de régularité du pilote avec bande LED (bleu, vert et rouge)
- Option d'affichage direct à LED
- Option d'affichage LED indirect sur le pare-brise.
- Intensité réglable via BLUNIK-RAID
- Petit et léger à placer là où vous préférez.
- Brancher et utiliser. Il se connecte par câble avec le BLUNIK-RAID.



DÉTAILS BLUNIK-RAID

- Clavier ergonomique, avec relief autour de chaque touche. Amélioration anti-vibration.
- Écran rétroéclairé. Intensité réglable.
- Alimentation et sondes robustes et fixables.



