

## Pantalla externa exclusiva per pilot / Pantalla externa exclusiva para piloto

Screen II permet seguir la regularitat a la dècima de segon sense treure la vista de la carretera. Amb ella, molt pilots han aconseguit els apreciats 0.0 punts en molts controls secrets.

Plug & Play. El connectes i llest. Desconnectar sempre amb el Blunik apagat.

\*Només funciona quan el Blunik està connectat a la bateria del cotxe.


Screen II permite seguir la regularidad a la d cima de segundo sin sacar la vista de la carretera. Con ella, muchos pilotos han conseguido los preciados 0.0 puntos en muchos controles secretos.

Plug & Play. Lo conectas y listo. Desconectar siempre con Blunik apagado.

\*S lo funciona cuando Blunik est  conectado a la bater a del coche.



### Vistes Screen II/ Vistas Screen II



### Com programar el led blau/ Como programar el led azul

Des del Blunik /Desde el Blunik:



Led blau/ Led azul	30km/h	50km/h
0.2s	+/-2m	+/-3m
0.5s	+/-4m	+/-7m
1.0s	+/-8m	+/-14
2.0s	+/-16	+/-28m

Recomanat! /  
;Recomendado.

Avan ament /Adelanto



A la mitja /En la media



Retr s/Retraso

