
FORA DE SECTOR
START ON
Versió
BLUNIK V4.00
RALLY NAVIGATOR
3 segons
Rellotge
Time T22:30:12
ST03 S22:40:00
VIEW
VIEW
Sondes
LS_ RS_ S 00.0
ST03 P120K200
ZERO
SELECT
PARAM
EDITAR PARÀMETRES
(1)
STAGE
EDITAR SECTORS
(2)
MODE
Calibració automàtica
Measured 12K340
Road Book 12K340
SELECT
T22:10:03 To go!
S22:15:00 5.03.0
Sortida amb retard
T22:10:03 Over!!
S22:00:00 10.05.4
"Training"
START ON
Compte enrera
000k000 = S 00.0
To go! 5:03.0
START ON
START ON
5 segons
FINISH OFF
FINISH OFF
CANVIA NÚMERO DE SECTOR
ST00, ST01, ST02...
CANVIA IL·LUMINACIÓ
PANTALLA
LLUM ADICIONAL
DINS DE SECTOR
SELECT
EDITAR PARÀMETRES
(3)
PARAM
EDITAR SECTORS
(4)
STAGE
No compta
NOT COUNT?
MODE
Descompta
REVERSE COUNT?
Compta Normal
NORMAL COUNT?
START ON
Vista Regularitat
T12K300 = S 47.0
+00k240 %=49.8
VIEW
Vista Parcial
T12k300 = S 47.0
P00k780 Z % 49.3
VIEW
Vista Crono
T12k500 = S 45.0
C00:20:05 % 49.8
VIEW
Vista Enllaç
T17:20:30 10k000
R00:58:23 %=45.0
VIEW
Vista gràfica
T12k500
035
VIEW
Pulsació llarga
Vista Parcial
T12k300 = S 47.0
P00k780 % 49.3
ZERO
CANVIA IL·LUMINACIÓ
PANTALLA
LLUM ADICIONAL
SUMA metres a la distància total
RESTA metres a la distància total